



### Bezpečnost:

Vestavbu a montáž elektrických zařízení směji provádět jen osoby s odpovídající kvalifikací. Dodržujte uvedené mezní hodnoty zatížení!

### Programování:

Segmenty doleva = ZAP

Segmenty doprava = VYP

Např. 8<sup>00</sup>–20<sup>00</sup> ZAP

Všechny segmenty mezi 8<sup>00</sup>–20<sup>00</sup> přesuňte vlevo

### Nastavení hodin:

Pohybuje spínacím kotoučem nahoru ve směru šipky, až bude aktuální denní čas vedle šipky na krytu.

### Ruční spínání:

Spínač nahoře ☉ = zapnutý

Časový program běží automaticky

Spínač dole = trvalé zapnutí