

theben®

Návod k obsluze

SYN 160a SUL 180a



Bezpečnost:

Vestavbu a montáž elektrických zařízení směji provádět jen osoby s odpovídající kvalifikací. Dodržujte uvedené mezní hodnoty zatížení!

Programování:

Segmenty doleva = VYP

Segmenty doprava = ZAP

Např. 6⁰⁰–18⁰⁰ ZAP

Všechny segmenty mezi 6⁰⁰–18⁰⁰ přesuňte vpravo

Nastavení hodin:

Pohybuje spínacím kotoučem nahoru ve směru šipky, až bude aktuální denní čas vedle šipky na krytu.

Ruční spínání:

Spínač nahoře = vypnutý

Spínač uprostřed = časový program běží automaticky

Spínač dole = zapnutý

Spínací hodiny jsou v souladu s evropskými směrnice 73/23/EWG (směrnice pro nízké napětí) a 89/336/EWG (směrnice EMV – elektromagnetická kompatibilita). Pokud jsou spínací hodiny používány s jinými přístroji v zařízení, je třeba zajistit, že celé zařízení nezpůsobí poruchu v šíření rádiových vln.

Elektro-System-Technik s.r.o.

Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany

T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717

E: obchod@est-praha.cz, www.est-praha.cz

EST