



### Bezpečnosť:

Vstavanie a montáž elektrických zariadení smú vykonávať iba osoby so zodpovedajúcou kvalifikáciou. Dodržujte uvedené medzné hodnoty zaťaženia!

### Programovanie:

Segmenty doľava = ZAP

Segmenty doprava = VYP

Napr. 8<sup>00</sup>-20<sup>00</sup> ZAP

Všetky segmenty medzi 8<sup>00</sup>-20<sup>00</sup> presuňte vľavo

### Nastavenie hodín:

Nastavenie hodín: Pohybujte spínačím kotúčom dolu v smere šípky, až bude aktuálny denný čas vedľa šípky na kryte

### Ručné spínanie:

Spínač hore ☰ = zapnutý

Časový spínač beží automaticky

Spínač dole = trvalé zapnutie