

theben®

Návod k obsluhu

SYN 160a SUL 180a



Bezpečnosť:

Vstavanie a montáž elektrických zariadení smú vykonávať iba osoby so zodpovedajúcou kvalifi káciou. Dodržujte uvedené medzné hodnoty zataženia!

Programovanie:

Segmenty dolava = VYP

Segmenty doprava = ZAP

Napr. 6⁰⁰–18⁰⁰ ZAP

Všetky segmenty medzi 6⁰⁰–18⁰⁰ presuňte vpravo

Nastavenie hodín:

Nastavenie hodín: Pohybujte spínacím kotúčom hore v smere šípky, až bude aktuálny denný čas vedľa šípky na kryte

Ručné spínanie:

Spínač hore = VYP

Časový spínač beží automaticky

Spínač dole = ZAP

Spínacie hodiny sú v súlade s európskymi smernicami 73/23/EWG (smernice pre nízke napätie) a 89/336/EWG (smernice EMV – elektromagnetická kompatibilita). Pokiaľ sú spínacie hodiny používané s inými prístrojmi v zariadení, je nutné brať na zreteľ, že celé zariadenie nespôsobuje poruchu v šírení rádiových vln.

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.

Mnešická 11, SK – 915 01 Nové Mesto nad Váhom

T: +421 327 740 810, F: +421 327 740 821

E: info@est-slovensko.sk, www.est-slovensko.sk

EST