

Nainstalujte si chytrý termostat na radiátor sami.



Je dobré vědět, že...

Žádný strach: voda z radiátoru nemůže vytéct.

Je vhodný pro všechny radiátory s termostatickým ventilem.

Není potřeba žádná speciální nářadí.

V balení je 6 adaptérů pro různé typy ventilů.

Kroky



- 1 Spusťte instalační asistenční systém online.** Oskenujte QR kód na Vašem chytrém termostatu na radiátor aplikaci tado°. Postupujte podle návodu krok za krokem v aplikaci tado°, který Vás provede celou instalací.



- 2 Odstraňte stávající termostatickou hlavici.** Dříve než dáte na radiátor chytrý termostat tado°, musíte odstranit stávající termostatickou hlavici. Demontáž závisí na druhu termostatické hlavice. V aplikaci tado° najdete pro svou termostatickou hlavici návod.



- 3 Nasad'te chytrou termostatickou hlavici na radiátor.** Postupujte podle návodu v aplikaci tado°. Ta Vám ukáže, jak máte na radiátor přidělat šroubovací hlavici a nasadit na něj chytrý termostat.

by **EST**

Oficiální zastoupení tado° v ČR:
Elektro-System-Technik s.r.o.
www.est-praha.cz

www.chytre-vytapeni-tado.cz