

tado°

Nainstalujte si chytrý termostat na radiátor sami.



Je dobré vědět, že...

Žádný strach: voda z radiátoru nemůže vytéct.

Není potřeba žádné speciální nářadí.

Je vhodný pro všechny radiátory s termostatickým ventilem.

V balení je 6 adaptérů pro různé typy ventilů.

Kroky



1. Spusťte instalační asistenční systém online.

Oskenujte QR kód na Vašem chytrém termostatu na radiátor aplikaci tado°. Postupujte podle návodu krok za krokem v aplikaci tado°, který Vás provede celou instalací.

2. Odstraňte stávající termostatickou hlavici.

Dříve než dáte na radiátor chytrý termostat tado°, musíte odstranit stávající termostatickou hlavici. Demontáž závisí na druhu termostatické hlavice. V aplikaci tado° najdete pro svou termostatickou hlavici návod.

3. Nasaďte chytrý termostat na radiátor.

Postupujte podle návodu v aplikaci tado°. Ta Vám ukáže, jak máte na radiátor přidělat šroubovací hlavici a nasadit na něj chytrý termostat.

Elektro-Sytem-Technik s.r.o., oficiální dodavatel tado° v ČR
Pod Pekárnami 338/12, Praha 9, 190 00, obchod@est-praha.cz, www.est-praha.cz

www.chytre-vytapeni-tado.cz