


NÁVOD K POUŽITÍ

www.RUNPOTEC.com

I STANDARDNÍ FUNKCE

Mechanický protahovací nástroj Runpotec používejte pouze s protahovacími dráty či spirálami **Runpotec!**

Připojte koncovku.




Uvolněte červené aretační kroužky.




Vložte protahovací drát.



Vložte nadoraz koncovku do trubky a zajistěte pojistným kroužkem.



Zamkněte červené aretační kroužky.




Stiskněte tlačítko.



Vložte koncovku do husího krku.



Pumpováním protahujte kabel.




II FUNKCE RÁČNY

Použijte v případě, že protahovací pero klade odpor nebo že nejde protáhnout pomocí pumpování.

Utáhněte pevně upínací šroub ve směru hodinových ručiček.



Otáčejte rukojeť ráčny a ve stejný čas stlačujte teleskopickou tyč.




SERVIS / ČIŠTĚNÍ



DŮLEŽITÉ!

Každý týden propláchněte čistou vodou čisticí otvory (A), zajišťovací otvory (B) a teleskopickou tyč (C).



Nikdy nepoužívejte chemikálie nebo čisticí prostředky na mastnotu. Používejte pouze čistou vodu nebo stlačený vzduch!

Nikdy nepoužívejte protahovací nástroj Runpotec na kabely připojené do sítě!