

Modul s displejem

Návod k obsluze

Použití

Modul DRM 612-0 se používá jako zadávací jednotka k uskutečnění volání jednotlivým účastníkům. Údaje, které si zákazník uloží do modulu DRM 612-0, se zobrazují na 4 řádkovém displeji. K listování ve jmenném seznamu účastníků (nájemníků bytového domu) slouží tlačítka „šipka nahoru“ / „šipka dolů“. Jakmile je požadované jméno označeno, stiskem tlačítka OK se uskuteční volání tomuto účastníkovi.

K modulu DRM 612-0 je možné připojit ještě externí tlačítko otevírače dveří.

Technická data:

- 4 řádkový displej s podsvícením bílými LED
- 3 citlivá dotyková piezoelektrická tlačítka
- Stisk tlačítka s akustickým potvrzením
- Symboly na tlačítkách jsou podsvíceny
- Seznam účastníků – max. 504 položek

Možnosti programování:

- Pomocí PC a programovacího softwaru PRS 602-... přes programovací interface PRI 602-... USB
- Nebo ručně pomocí tlačítek na modulu DRM 612-0

Poznámka:

Jakmile se zvolí jeden z těchto způsobů programování, musí být již navždy dodržen a nelze jej změnit.

