

Návod pro montáž a použití



Vysoušeče rukou T500, T500 E, T500 SE, T500 SEL, T50 Vysoušeče vlasů TH500, TH500 Z, TH500 E, TH500 EL

Pokyny k likvidaci

pro šachování životního prostředí a snížení hromad odpadů

Balení

je nezbytné jako důležitá ochrana hodnotného výrobku při dopravě. Obaly jsou zhotoveny z materiálů, které neohrožují životní prostředí a jsou znovu použitelné jako surovina.

Součásti přístroje s umělých hmot

jsou označeny jako materiály, které mohou být na konci své životnosti spolu s jinými hodnotnými materiály využity na opětovné zpracování.

Sáčky z umělé hmoty

jsou z polyethylenu (PE) a mohou být při separovaném sběru recyklovány.

Zmíněné materiály jsou hodnotné suroviny a mohou být 100% recyklovány.

Návod k použití

- Prosím, přečtěte tento návod pozorně dříve, než uvedete přístroj do provozu, poskytuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a údržbu.

- Povšimněte si všech návodů a vysvětlivek, která se vztahují ke správné obsluze a zacházení s přístrojem. Zajistíte tak jeho trvalou provozuschopnost a dlouhou životnost.

- Obzvláště je třeba respektovat ty návody, které popisují pravidla pro bezpečnost. Ochrání Vás před úrazy a Váš přístroj před poškozením.

- Návod si uschovejte, může vám být i v budoucnu v různých situacích dobrým pomocníkem.

Tento přístroj odpovídá uznávaným technickým pravidlům a příslušným bezpečnostním předpisům pro elektrotechniku. Výrobce nezodpovídá za případné škody, které vzniknou nesprávným použitím nebo chybnou obsluhou.

Obsah dodávky

- vysoušeč rukou nebo vlasů 4 hmoždinky
- 4 vruty s půlkulatou hlavou
- síťová svorkovnice -11-
- 2 zapuštěné šrouby do plechu pro krycí desku -1-
- 2 objímky pro vyloučení tahu -8-
- 4 šrouby do plechu do objímek pro vyloučení tahu
- 1 šroubovák (pro TH500 Z a všechny typy E)

Montážní návod

Montáž svěřte odborníkovi, který zajistí, že váš přístroj bude připojen podle příslušných bezpečnostních předpisů. V koupelnách musí být dodržen požadovaný bezpečnostní odstup (0,6 m od vany a 1,2 m od hlavičky sprchy. V elektrické instalaci musí být spínač s odtrhem kontaktů min. 3 mm a musí odpojovat všechny póly přístroje.

Montážní postup

Jednoduché upevnění na stěnu, aniž by bylo nutné přístroj otevřít. Prakticky je přístroj rozdělen do dvou dílů. Instalátor osadí zásuvku (nebo pevný přípoj), našroubuje montážní desku, nasune k provozu připravený přístroj, zasune síťovou zásuvku (nebo zapne vypínač), našroubuje pojistku proti zcizení – a hotovo. Jednodušeji to už nejde!

1. Krycí desku. -1- (nepřišroubovanou) vysunout z přístroje směrem dolů. Montážní desku -2- nasunutou na zadní stranu přístroje vysunout rovněž směrem dolů.

2. Na místě určeném pro umístění přístroje vyznačíme 4 otvory pro hmoždinky -12-, přičemž použijeme montážní desku -2- jako šablonu, a vyvrtáme otvory Ø8 mm. Osadíme hmoždinky a montážní desku přišroubojeme pomocí 4 přiložených vrutů s půlkulatou hlavou. Doporučujeme umístit přístroj do výše odpovídající vyobrazení A, B nebo C.

3. Přístroj může být zapojen jedním z pěti dále popsanych způsobů.

3.1 Montáž nad instalovanou zásuvkou pod omítku
Horní část krycí desky -1- nepotřebujete. Odlomte ji v naznačeném místě -4-. Po upevnění montážní desky -1- podle obr. B nasadte přístroj shora na montážní desku, zasuňte zástrčku do zásuvky -3- a spusťte přístroj zcela dolů. Krycí desku upevněte přiloženými zápusťnými šrouby.

3.2 Vedení pod omítkou
Připojení na vedení pod omítkou, vystupující ze zdi (bez zásuvky) -7-. Montážní desku -2- upevnit na stěnu podle obr. C. Krycí desku nasunout odspodu do montážní desky a přitom prostrčit vedení, vystupující ze zdi otvorem v krycí desce.

Nasunout přiloženou svorkovnici -11-. Odstříhnout zástrčku z přírodní sňůry přístroje -5-. vedení odplástit, odizolovat a na jádra natlačit pouzderka. Obě vedení zapojit podle obr. C. Dbejte na správné připojení vodičů: L (hnědý) a N (modrý). Přírodní šňůru přístroje zajistěte proti tahu přiloženou objímkou. -5-. Přístroj posuňte zcela dolů na krycí desku a upevněte přiloženými zápusťnými šrouby.

3.3 Vedení na omítce zhora
Na zadní straně přístroje, nad středem, vylomíme naznačený otvor pro průchod vedení. Po upevnění montážní desky -2- podle obr. C zavedeme vedení na montážní desku odspodu otvorem v krycí desce -1-. Další postup připojení je popsán v bodě 3.2, odstavec 2.

3.4 Vedení na omítce zdola
Na zadní straně přístroje, pod středem, vylomíme naznačený otvor pro průchod vedení -9-. Po upevnění i montážní desky -2- podle obr. C zavedeme vstupní vedení otvorem v krycí desce. Další postup připojení je popsán v bodě 3.2, odstavec 2.

3.5 Přírodní vedení se zástrčkou
V krycí desce -1- pod středem vylomíme naznačený otvor pro vstupní vedení -9-. Krycí desku nasuneme zdola na montážní desku. Nasadíme přiloženou svorkovnici -11-. Ostříhneme zástrčku na šňůře

přístroje -5- a vodiče odpláštíme, odizolujeme a na jádra namáčkeme pouzderka. Přívodní vedení se zástrčkou upravíme stejným způsobem a zavedeme otvorem v krycí desce. Obě vedení připojíme podle obr. C a zajistíme proti tahu přiloženými objímkami -8-. Přístroj posuneme zcela dolů na krycí desku a zajistíme přiloženými šrouby.

Přístroj je nyní připraven k provozu.

Možnosti zapojení

T500, TH500 Z

Pro T500 a TH500 Z je použit elektronický časový spínač. Doba sepnutí pro T500: 32 sec., pro TH500 Z: 4 min. Přístroje automaticky vypnou.

Spínací doba pro TH500 Z může být odborníkem upravena. Je nastavitelná v 9 stupních na 1 až 9 min.

K nastavení slouží přiložený šroubovák, který vsuneme do otvoru vlevo od nasávací mřížky -6- a otáčíme vestavěným přepínačem vlevo na 3-2-1 min. nebo vpravo na 5-6-7-8-9 min. Pozor, při nastavení přepínače do polohy 0 je nastavena klidová poloha a přístroj nefunguje!

T500 E, T500 SE, T500 SEL, TH500 E, TH500 EL

Přístroje jsou zapínány a vypínány bezdotykově elektronikou pomocí infračerveného čidla.

Odstup pro sepnutí (vzdálenost mezi spodní hranou přístroje a rukou i příp. hlavou) je pro T500 cca 15 cm a pro TH500 cca 40 cm. Spínací citlivost přístroje může být odborníkem upravena. Přiloženým šroubovákem, zasunutým do otvoru vlevo od nasávací mřížky -6- otáčíme vestavěným potenciometrem vlevo (snížení citlivosti) nebo vpravo (zvýšení citlivosti). Ve velmi světlých místnostech je nutně nastavit sníženou citlivost.

TH500

Tento přístroj je dodáván bez spínače. Může být zapojován mincovním automatem MZS 8, vhodným ručním vypínačem nebo samostatným časovým spínačem, který je upevněn ve vhodné výšce na stěně a připojen podle schéma zapojení na obr. E.

Energii šetřící elektronika T500 SE/SEL

Tyto vysoušeče rukou automaticky přepínají po 15 s provozu topné těleso na poloviční příkon. Spoří tak energii a šetří pokožku.

Senzorové bezpečnostní odpojení TH500 E/EL, T500 E/SE/SEL

Vestavěná elektronika zabraňuje trvalému provozu při zakrytí čidla infračerveného spínače, např. žvýkačkou.

Modely T500 se automaticky odpojí po 2 min., modely TH500 po 10 min. Po odstranění zdroje poruchy je přístroj opět provozuschopný.

Mincový spínač MZS 8

Při provozu vysoušeče vlasů TH500 Z/E/EL s mincovým spínačem zůstává funkce spínače, respektive funkce elektroniky pro sepnutí při přiblížení zachována. MZS se používá pro rychlejší amortizaci a k ochraně proti zneužívání.

Nastavení výšky vysoušeče vlasů Starmix

Zařízení pro na nastavení výšky TH500 umožňuje stupňovité nastavení výšky vysoušeče vlasů individuálně podle tělesné výšky. To usnadní používání zejména dětem a vozíčkářům.

Alternativou k použití zařízení pro nastavení výšky může být použití dvou samostatných přístrojů, např. TH500 E, případně TH500 EL namontovaných s výškovým odstupem cca 40 cm. (Účinná vzdálenost elektronického infračerveného spínače je max. 40 cm.)

Čištění a údržba

Nečistoty a prach, který ulpěl na nasávací mřížce -6- na spodní straně přístroje odstraníme pomocí vysavače s vhodným nástavcem. Pevné nečistoty odstraníme z mřížky kartáčkem.

Bezpečnostní pokyny

Před připojením přístroje zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku přístroje. Typový štítek naleznete na krycí desce -1-.

Prosím, pamatujte na to, že při nesprávné manipulaci s elektrickým přístrojem může dojít k úrazu el. proudem. Toto nebezpečí hrozí zejména u dětí.

Poskytněte tento návod k obsluze i jiným uživatelům přístroje, aby i oni mohli být informováni o všech funkcích a pokynech.

Při čištění a jakýchkoli zásazích zásadně odpojte všechny póly přístroje.

A nakonec ještě jedno upozornění:

Pro exkluzivní komfortní vysoušeče vlasů a rukou v barevném provedení zlatě mramorovaný, antracitově mramorovaný, stone může být na kryt přístroje ručně nanášeno několik lakových vrstev a zafixováno vysoce kvalitním krycím lakem. Každý takový vysoušeč rukou je tedy unikát, který není totožný s žádným jiným přístrojem.

E | S | T

Elektro-System-Technik s.r.o.

Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany
T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717
E: obchod@est-praha.cz, www.est-praha.cz

EST Elektro-System-Technik s.r.o.

Mnešická 11, SK – 915 01 Nové Mesto nad Váhom
T: +421 327 740 810, F: +421 327 740 821
E: info@est-slovensko.sk, www.est-slovensko.sk