

## Bezsluchátkový (video)telefon ACCESS

### Návod k obsluze

Rozsah funkcí vašeho (video)telefonu závisí na konfiguraci serveru, který spravuje celé zařízení. Různé funkce nebo čísla účastníků, které často potřebujete, lze naprogramovat přímo na jednotlivá tlačítka. Správce uloží tyto funkce/čísla účastníků a přiřadí je k tlačítkům. Změny se provádějí stejným způsobem.



#### Příjem hovoru

Zazvoní-li na vás někdo od domovních dveří nebo jiný účastník, přijmete hovor krátkým stiskem mluvicího tlačítka.

#### Zavolání jinému účastníkovi

Vyberte číslo jiného účastníka pomocí křížového tlačítka, potvrďte volbu tlačítkem OK (uprostřed) a číslo zvoleného účastníka se tím vytočí.



#### Ukončení hovoru

Hovor ukončíte krátkým stiskem mluvicího tlačítka.



#### Otevření domovních dveří

Stiskem tlačítka otvírače dveří (symbol klíče) se na 3 sec. otevrou dveře, od nichž bylo naposledy zazvoněno.

#### Hlavní menu

V hlavním menu se zobrazují ikony znázorňující určité funkce. Jako každému tlačítku i každé ikoně lze přiřadit funkci nebo číslo účastníka. Výhoda je například v tom, že seznam čísel může být mnohem obsáhlejší, než by bylo možné s daným počtem tlačítek. Která funkce je momentálně aktivní, signalizuje buď LED nebo odpovídající symbol na liště displeje. Rozsah funkcí je definován selektivně pro každého účastníka a přiřazen správcem.



#### Křížové tlačítko

Křížovým tlačítkem se lze pohybovat po displeji.



#### Tlačítko OK

Tlačítkem OK potvrzujeme volbu.

#### Provedení spínací funkce

Spínací funkce můžeme při konfiguraci naprogramovat na určitá tlačítka. Stiskem tlačítka se provede uložená funkce v soulase s konfigurací.



#### Seznam kontaktů

Seznam kontaktů může správce rozdělit na části a pojmenovat, např. interní, privátní, skupina A atd.



#### Zprávy

Máte zprávy, které můžete číst nebo vymazat.



#### Systém

V této položce menu jsou k dispozici funkce přesměrování hovoru, nastavení ovládání dveří a záznamník. Jednotlivé funkce se mohou zapnout/vypnout nebo spínat v závislosti na čase. Záznamník lze kromě toho ještě poslouchat nebo mazat.



#### Spínání

Vyberte jednu z funkcí uložených v seznamu. Potvrďte volbu tlačítkem OK. Zvolená funkce se tím provede.



#### Nastavení

Hlasitost lze měnit v 6 úrovních od 0 do 100%.

Jas lze měnit v 6 úrovních.

Kromě toho zde dostanete informaci o licenci a softwaru.



#### Obrazová paměť\*

Obrázky, které jsou na serveru pro tento přístroj uloženy, si můžete prohlížet a mazat.



#### Dveřní kamery\*

Zvolte dveře nebo kameru, které chcete zapnout.

\*Tyto funkce jsou k dispozici pouze u videopřístrojů, případně u přístrojů s video licenci.

#### Zkrácená volba

Číslo účastníka si můžete nechat od správce naprogramovat přímo na určité tlačítko.

#### Přesměrování hovoru

Tuto funkci využijete, pokud chcete své hovory automaticky přesměrovat na jiného účastníka.

#### Údržba

Čistěte svůj (video)telefon jen měkkým hadříkem navlhčeným ve slabém mýdlovém roztoku. Suché čištění, agresivní čističe nebo abraziva mohou poškodit povrch.

#### Servis

Záruka se řídí zákonem. Výměnu přístroje v případě servisu provede váš instalatér. Obracujte se tedy vždy nejdříve na svého správce který se o zařízení stará. Správce přístroj přezkouší a v případě potřeby vymění. Přístroje, které byly vyměněny, se musí nejdříve zkonfigurovat.